

Placa base Ipai-NXT



La placa base es necesaria para algunos accesorios como: base giratoria, basculación, arco de estabilización, adaptador Isofix y reposapies

Modelos y tallas

• HE-450000 Placa base - talla única