

Bloqueig de direcció Tram



El bloqueig de direcció de les rodes permeten anar recte pel passadís sense desviar-se lateralment. Els bloquejos es poden insertar des d'una o quatre rodes, encara que amb dos seria suficient per assegurar una trajectòria recta.

El bloqueig de direcció es pot alliberar per permetre la maniobra a espais reduïts.

Models i talles

- K309 Bloqueig de direcció base estàndard - Unitat
- K319 Bloqueig de direcció base estàndard - Parell
- K323 Bloqueig de direcció Low-base - Unitat
- K324 Bloqueig de direcció Low-base - Parell