

## Base ajustable en inclinación Ipai-Nxt



La base ajustable en inclinación nos permite ajustar de 0º-10º.  
También está disponible la inclinación extra de 10º a 20º. Para la inclinación extra es necesaria la base ajustable en inclinación.

**\*Se necesita placa base para ambas opciones**

### Modelos y tallas

- HE-450100-ST Base ajustable en inclinación - Inclinación 0º-10º
- HE-450110-ST Base ajustable en inclinación - Inclinación extra 10º-20º