

## Base ajustable en inclinació Ipai-Nxt



La base ajustable en inclinació ens permet ajustar de 0º-10º.  
També està disponible la inclinació extra de 10º a 20º. Per a la inclinació extra és necessària la base ajustable en inclinació.

**\*Es necessita placa base per ambdues opcions.**

### Models i talles

- HE-450100-ST Base ajustable en inclinació - Inclinació 0º-10º
- HE-450110-ST Base ajustable en inclinació - Inclinació extra 10º-20º