


## Placa base Ipai-NXT



La placa base es necesaria para algunos accesorios como:  
base giratoria, basculación, arco de estabilización, adaptador Isofix y reposapiés

### Modelos y tallas

- HE-450000 Placa base - talla única