

Placa base Ipai-Nxt



La placa base és necessària per alguns accessoris com:
Base giratòria, basculació, arc d'estabilització, adaptador Isofix i reposapeus.

Models i talles

- HE-450000 Placa base - talla única