

Soportes laterales de pierna Multiseat



Los controles laterales de pierna permiten controlar la posición de la pierna independientemente de la posición de la pelvis, se pueden colocar para abducción o aducción.

Se venden por parejas y se pueden colocar hasta un máximo de 4. Son abatibles para facilitar las transferencias.

Se pueden comprar con funda.

Modelos y tallas

- JX-MSL08-04 Soportes laterales de pierna (PAR) - Talla 4
- JX-MXL08-05 Soportes laterales de pierna (PAR) - Talla 5