

Reposapiés para barra de montaje HTS



El reposapiés sirve de apoyo de los pies del usuario a la altura y ángulo óptimo. Se ajusta a cinco alturas (2,5 cm cada uno) y a cuatro posiciones de ángulo.

Modelos y tallas

- Z146 Reposapiés para barra de montaje - Talla pequeña
- Z147 Reposapiés para barra de montaje - Talla mediana
- Z148 Reposapiés para barra de montaje - Talla grande